



接口说明表

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P2	J5	1	IR-CUT	IC-CUT 驱动
		2	IR-CUT	IC-CUT 驱动
P5	J41	1	R-LED	软红外接口
		2	Y-LED	硬红外接口
P4	J44	1	GND	GND
		2	RX0	调试串口
		3	TX0	调试串口
		4	RX1	GPIO
		5	TX1	GPIO
		6	W_LED	白光灯接口
P1	J1	1	LED/PHY_ADO	网络灯
		2	LED/PHY_AD1	网络灯
		3	ETHTX+	网口数据发送
		4	ETHTX-	网口数据发送
		5	ETHRX+	网口数据接收
		6	ETHRX-	网口数据接收
		7	GND	GND
		8	12V 输入	12V 输入
P3	J40	1	GND	GND
		2	AC_INL	音频输入
		3	AC_OUTL	音频输出