



接口说明表

座子位号	引脚标号	接口定义	功能定义	
J1	1	ETH_ACT_LED	网络指示灯控制	接尾线
	2	ETH_LINK_LED	网络指示灯控制	
	3	ETHTX+	网络数据发送+	
	4	ETHTX-	网络数据发送-	
	5	ETHRX+	网络数据接收+	
	6	ETHRX-	网络数据接收-	
	7	GND	地	
	8	12V	12V 电源输入	
J5	1	IR-CUTA	IR-CUT 控制线	接 IR_CUT
	2	IR-CUTB	IR-CUT 控制线	
J40	1	GND	地	接麦克风
	2	MIC_INP	音频信号输入	

J12	1	SPKN	喇叭-	接喇叭
	2	SPKP	喇叭+	
J44	1	GND	地	报警输入和串口座子
	2	UART_RX	串口接收	
	3	UART_TX	串口发送	
	4	GPIO_003	I0	
	5	GPIO_004	I0	
	6	ALARM-IN	报警输入	
J41	1	R_LED	红外灯控制	接灯板
	2	ADC1_IN	红外信号输入	
	3	W_LED	白光灯控制	